

Skonfiguruj router w następujący sposób:

1. Hasło użytkownika **administrator** ustaw na **zaq1@WSX**
2. Interfejs **WAN** ma uzyskiwać parametry połączenia z serwera DHCP.
3. Interfejs **LAN** ma być skonfigurowany w następujący sposób:
 - adres IP: 192.168.50.1
 - maska podsieci: 255.255.255.0
4. Serwer DHCP ma przydzielać adresy z zakresu 192.168.50.51 – 100 udostępniając użytkownikom serwery DNS 8.8.8.8 i 4.4.4.4
5. Do komputera, z którego konfigurujesz router przypisz na stałe (przy pomocy rezerwacji dla adresu MAC) adres 192.168.50.60
6. Nadaj sieci bezprzewodowej SSID **#Twoje_imie** i włącz szyfrowanie WPA2 z hasłem **#Twoje_nazwisko** (bez polskich znaków).